


Hinweise auf Gefahren, Unterlassungen und Bedienung

Um Schäden am Fenster zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Flügel nicht zusätzlich belasten,
- Flügel nicht gegen die Leibung überdrehen,
- keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel klemmen.


Um Unfälle zu vermeiden wird auf folgende Gefahren hingewiesen:

- Die Verletzungsgefahr durch Einklemmen im Spalt zwischen Rahmen und Flügel,
- die Absturzgefahr am geöffneten Fenster,
- Verletzungen durch Windstoß in Drehstellung.



Drehkippenfenster bedienen
(Bedeutung der Symbole)

- grün: Flügel geschlossen
- blau: Flügel in Kippstellung zum Lüften
- rot: Flügel in Drehstellung zum Reinigen und zur Stoßlüftung



Achtung:

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Fensterflügel in Drehstellung gehalten oder fixiert werden.

Gewährleistung erhalten!

Hinweise zur Pflege und Wartung bzw. Vermeidung von Schäden und Unfällen sowie zur Bedienung, sind zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung unbedingt zu beachten und zu befolgen.

Drehkippenbeschläge UNI-JET



Fenster richtig pflegen, warten und bedienen




Adresse / Ihr Fensterservice:



Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern*. Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.




Flügelndruck einstellen



Seitliche Flügeleinrichtung – Schere



Fixierung Scherenstift



Einstellen am Ecklager



Flügelndruck regulieren

* Einstellwerkzeug = Torx 15 Schraubendreher