

## Hinweise auf Gefahren, Unterlassungen und Bedienung

Um Schäden am Fenster zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Flügel nicht zusätzlich belasten,
- Flügel nicht gegen die Leibung überdrehen,
- keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel klemmen.

Um Unfälle zu vermeiden wird auf folgende Gefahren hingewiesen:


- Die Verletzungsgefahr durch Einklemmen im Spalt zwischen Rahmen und Flügel,
- die Absturzgefahr am geöffneten Fenster,
- Verletzungen durch Windstoß in Drehstellung.

Drehkippenfenster bedienen  
(Bedeutung der Symbole)

- grün: Flügel geschlossen  
blau: Flügel in Kippstellung zum Lüften  
rot: Flügel in Drehstellung zum Reinigen und zur Stoßlüftung

### Achtung:

Um Gefahren zu vermeiden, müssen Fensterflügel in Drehstellung gehalten oder fixiert werden.



### Gewährleistung erhalten!

Hinweise zur Pflege und Wartung bzw. Vermeidung von Schäden und Unfällen sowie zur Bedienung, sind zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung unbedingt zu beachten und zu befolgen.



## Fenster richtig pflegen, warten und bedienen




Adresse / Ihr Fensterservice:

Heinzmann®  
Garantiert  
beste  
Aussichten

Wir empfehlen, die Fensteroberfläche und die Verglasung regelmäßig zu überprüfen und Schäden auszubessern\*. Die Fenster-Dichtung darf nicht gestrichen und nicht lackiert werden.



Flügelndruck einstellen




Seitliche Flügeleinstellung – Schere


### ACHTUNG!

Montage der Achse:  
 - Flügel schließen  
 - Drehgriff in Kippstellung  
 - Achse einschieben  
 Zur Unterstützung den Flügel auf der Getriebeseite etwas anheben.  
 Nach Montage der Achse die Achssicherung um 45° drehen.

Fixierung Scherenstift



Einstellen am Ecklager



Flügelndruck regulieren

\* Einstellwerkzeug = Torx 15 Schraubendreher