

Bedienungs- und Wartungsanleitung

für Heinzmann-Vorbau-Elemente
mit Rollladen-Behang



Heinzmann GmbH

Kitzinger Str. 1, D-14913 Oehna



Telefon: 0049 (0) 33742 / 798-0

Telefax: 0049 (0) 33742 / 798-88



www.heinzmann.eu

oehna@heinzmann.eu


Elektromotor

Betätigung mit Tastschalter		Betätigung mit Rastschalter	
<p>UF Drücken und Halten der entsprechenden Taste</p> <p>HINWEIS</p> <p>Durch Loslassen der Taste stoppt der Rollladen.</p>		<p>Durch Drücken der entsprechenden Taste (AUF/ AB) bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Durch Drücken der Stopp-Taste oder der Taste für die Gegenrichtung (je nach Schalterausführung) stoppt der Rollladen.</p>	
<p>Betätigung mit Automatiksteuerung</p> <p>Siehe Anleitung Funkfernsteuerung</p>			

Gurt- oder Schnurzug

Rollläden öffnen/schließen (allgemeines Vorgehen)		Rollläden öffnen/schließen	
<p>Beim Öffnen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Rollläden soll nicht gewaltsam oben anschlagen.</p> <p>Beim Schließen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Den Aufzugsgurt nie loslassen.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung der Aufzugsurte.</p>		<p>Aufzugsgurt immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Die seitliche Ablenkung des Aufzuggurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.</p> <p>ACHTUNG</p> <p>Aufzugsgurt wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie loslassen.</p>	

Kegelradgetriebe

Rollläden öffnen / schließen	
<p>Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Rollläden soll nicht gewaltsam oben anschlagen.</p> <p>Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiter drehen.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dies führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.</p> <p>ACHTUNG</p> <p>Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in die Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.</p>	

Wartung und Pflege

Pflege	Wartung
<p>Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zu reinigen.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.</p> <p>Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger.</p>	<p>Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit.</p> <p>Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigung rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern.</p> <p>Nur Original-Ersatzteile verwenden.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Sollte z. B. der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.</p> <p>Rollläden nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.</p>



WWW.HEINZMANN.EU | INFO@HEINZMANN.EU